

Calefactores comerciales de agua a gas



Cómo ubicar el sensor de llama con mercurio

- 1 Busque un conector macho de 3 contactos que está enchufado en la válvula de gas.
- 2 Siga el tubo capilar del conector hasta la sonda sensora de mercurio que está montada en la unidad de llama piloto.
- 3 Para quitar el sensor de llama con mercurio, desenchúfelo de la válvula de gas y desmóntelo de la unidad de llama piloto.

No todos los calefactores comerciales de agua a gas tienen sensores de llama con mercurio. Vea el Afiche N° 9.

